

## L+G E450 Kurzanleitung Messwerte manuell ablesen

Version: 01

- **Variante 1: Betriebsanzeige**

Der Smart Meter befindet sich standardmässig im Modus Betriebsanzeige. In der Betriebsanzeige werden die folgenden Werte automatisch rollierend angezeigt:

- Wirkleistung Verbrauch untarifiert 1.7.0
- Wirkleistung Produktion untarifiert 2.7.0
- Wirkenergie Verbrauch Hochtarif 1.8.1
- Wirkenergie Verbrauch Niedertarif 1.8.2
- Wirkenergie Produktion Hochtarif 2.8.1
- Wirkenergie Produktion Niedertarif 2.8.2

- **Variante 2: Normalanzeige**

Durch kurzes Drücken der Anzeigetaste, auf den Menüpunkt **Std\_dAtA** wechseln, anschliessend die Anzeigetaste 2 Sekunden lang drücken. Danach durch kurzes Drücken der Anzeigetaste von Wert zu Wert wechseln:

- Wirkenergie Verbrauch Hochtarif 1.8.1
- Wirkenergie Verbrauch Niedertarif 1.8.2
- Wirkenergie Produktion Hochtarif 2.8.1
- Wirkenergie Produktion Niedertarif 2.8.2
- Maximum Wirkleistung Verbrauch untarifiert 1.6.0
- Maximum Wirkleistung Verbrauch Hochtarif 1.6.1
- Maximum Wirkleistung Produktion untarifiert 2.6.0
- Maximum Wirkleistung Produktion Hochtarif 2.6.1

- **Messwert:** aktueller Wert der gemessenen Energie

- **OBIS-Kennziffer:** eindeutige Identifikation des Messwertes für den Datenaustausch

